

Guida visione sensori in allarme

Come identificare il locale nel quale il sensore è in allarme

Apri il programma Emergenza ed effettua il login

La password di login è **centralino**







Clicca sull'icona lampeggiante alarm in basso



Individua il sensore in allarme nell'elenco

Individua nell'elenco, guardando nella colonna "Description" il "**Sensore**" in **"Allarme"** corrispondente **alla data e all'ora nella quale si è verificata** l'emergenza. Clicca con il tasto destro e seleziona **"Associated display"**.







Individua nella mappa il sensore in allarme

Nella parte alta della mappa trovi l’indicazione del piano e del blocco dell’edificio.

Individua nella mappa il sensore in allarme che lampeggia bianco/giallo.

L’icona del sensore è la seguente.





Suddivisione dei blocchi dell'edificio

